

INSTRUKCJA MONTAŻU SZYNY SUFITOWEJ LM

1. Zaznacz i wywierć w suficie otwory na kołki rozporowe,



następnie przykręć szynę sufitową za pomocą wkrętów .



2. Otwory montażowe możesz zamaskować zaślepkami.



3. W zamontowaną szynę wsuń zawieszki z żabką lub agrafką,



następnie zaślep profil za pomocą wybranego zakończenia.



4. Opcjonalnym elementem szyny sufitowej jest maskownica, którą montujemy za pomocą wcisku w przeznaczoną do niej szczelinę montażową.

